



ALL PARTS ORDERS MUST BE FAXED OR MAILED. NO PHONE ORDERS WILL BE ACCEPTED.

Part#	Description	Cost
820	38mm Female Axle	
821	44mm Female Axle	
822	14mm Male Axle Screw	
823	20mm Male Heel Stop Screw	
826G	Heel Stop - Gray	
827	Heel Stop Bracket	
608B1	Bearing - ABEC 1	

Part#	Description	Cost
7024RM	Wheel - Malibu	
996	Bearing Alignment Insert	
909	Bearing Spacer	
3157	Strap / Lever - Top	
3157M	Strap / Lever - Middle	
3153	Clip - Black	
2257	I257 Liner (Specify Size)	

1. Check the axle screws on each wheel. The male and female should be tightened firmly prior to each use.
2. Check heel stop screw before skating. The male and female should be tightened firmly. If heel stop shows substantial wear, it should be replaced.

1. Prüfen sie die schrauben aller rollen, schraube und mutter vor gebrauch gut festdrehen.
2. Prüfen sie die schraube beim stopper bevor sie fahren. Schraube und mutter gut befestigen. Ersetzen sie den stopper, wenn er abgenutzt ist.

1. Pour chaque roue, vérifiez les vis de l'essieu. Les vis mâles et femelles doivent être serrées fermement avant l'utilisation des patins.
2. Vérifiez les vis du frein avant l'utilisation des patins. Les vis mâles et femelles doivent être serrées fermement. Si le frein arrière montre des signes apparents d'usure. Veuillez le remplacer.

1. Cheque los tornillos de cada rueda, macho y hembra de los tornillos deberan apretarse antes de cada uso.
2. Cheque todos los tornillos del freno para asegurarse que esten bien apretados. Si nota que la goma del freno esta gastada, esta debera ser reemplazada por una nueva